

電話帳の種類	78
電話帳登録	78
電話帳検索	80
電話帳修正	82
グループ設定	83
電話帳のコピー	83
電話帳削除	84
シークレット属性（電話帳） ～他人に見られたくない電話帳を守る～	84
電話帳の登録件数確認	84
クイックダイヤル	84

電話帳の種類

F-02Bでは、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳が使用できます。

○：可 ×：不可

項 目	FOMA端末電話帳	FOMAカード電話帳
電話帳登録件数	最大1000件※1	最大50件
登録内容		
メモリ番号	No.000~999	×
名前	全角16 (半角32) 文字	全角10 (半角21) 文字※2
フリガナ	半角32文字	全角12 (半角25) 文字※3
画像・動画	○	×
グループ	「グループなし」および30グループ	「グループなし」および10グループ
電話番号	1件につき5番号、電話帳全体で最大3005番号※1	1件につき1番号
電話番号アイコン	○	×
メールアドレス	1件につき5アドレス、電話帳全体で最大3005アドレス※1	1件につき1アドレス
メールアドレスアイコン	○	×
その他の設定※4	○	×

※1 実際に登録できる件数は、登録内容により少なくなる場合があります。

※2 全角と半角が混在や半角カタカナを含む場合は10文字以内で入力します。

※3 全角と半角が混在の場合は12文字以内で入力します。

※4 設定できる項目は誕生日、テキストメモ、郵便番号／住所、位置情報、会社名、役職名、URLです。
i コンシルのインフォメーション (メモ、住所、URL) は、自動的に更新されます (i コンシル契約の場合)。

- お客様のFOMAカードを他のFOMA端末に挿入しても、FOMAカード内の電話帳を利用できます。
- ケータイデータお預かりサービスを利用して、FOMA端末電話帳を保存できます。保存した電話帳は、お預かりセンターに接続してFOMA端末に更新・復元できます。→P125

◆ 名前の表示

電話帳の名前は、電話帳を利用する他の機能でも表示されます。

■ 音声電話・テレビ電話

電話帳に登録した名前と電話番号が発着信中、呼出中、音声電話中の画面に表示されます。

■ i モードメール・SMS

電話帳に登録した名前が受信／送信／未送信メール一覧画面、メール詳細画面に表示されます。

メールを受信した際、発信元と電話帳のメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳の名前が表示されます。ただし、発信元がi モード端末の場合は、ドメイン名 (@docomo.ne.jp) を省略して登録しても、電話帳の名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号 @docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録してください。

✓お知らせ


- FOMA端末電話帳に同じ電話番号／メールアドレスを異なる名前で登録している場合、最初に登録した名前が表示されます。
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に、同じ電話番号／メールアドレスを異なる名前で登録している場合、FOMA端末電話帳の名前が表示されます。

電話帳登録

FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳に登録します。

- ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 最大登録件数→P78

◆ FOMA端末電話帳に登録

- 1  (1秒以上)
- 2 名前を入力

3 各項目を設定 ▶ [登録]

メモリ番号: 000～999までの任意の番号を設定します。10～999までのうち、最も小さい空きメモリ番号が割り当てられています。空きがないときは、0～9が割り当てられます。


- メモリ番号が重複した場合は上書き確認画面が表示されます。上書きしない場合は「新規登録」を選択し、他の番号を入力してください。


- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。


フリガナ: フリガナ検索やロケットサーチで利用するフリガナを入力します。入力した名前のフリガナが入力されています。

- 名前を修正してもフリガナには反映されません。


画像選択・撮影: 発信時や電話帳確認時に表示するデータを登録します。

 **グループ:** 「グループなし」に設定されています。

- FOMA端末電話帳では  を押すとグループを追加できます。→P83

 **電話番号:** 26桁以内で入力します。

- 1件目を登録すると追加登録する項目が表示されます。
- 電話番号には、ポーズ（「P」）、タイマー（「T」）、「+」、「#」、サブアドレスの区切り（「*」）を登録できます。
- 「186」または「184」を付けた電話番号では、SMS作成時の宛先に選択しても送信できません。


 **メールアドレス:** 半角50文字以内で入力します。


- 1件目を登録すると追加登録する項目が表示されます。


シークレットコード設定→P82

 **誕生日:** 誕生日設定を「ON」にして誕生日を入力します。

- 入力した誕生日はスケジュール帳に表示されます。→P335

 **テキストメモ:** 全角100（半角200）文字以内で入力します。


 **郵便番号/住所:** 郵便番号は7桁、住所は全角100（半角200）文字以内で入力します。

 **位置情報:** 現在地や位置履歴などから位置情報を付加します。

- 位置情報利用メニュー→P280


 **会社名:** 全角50（半角100）文字以内で入力します。

 **役職名:** 全角50（半角100）文字以内で入力します。

 **URL:** 半角256文字以内で入力します。

■ 電話帳への画像登録

電話帳登録時に「画像選択・撮影」で画像や動画／i モーションを登録します。また、i アバターメーカーで作成したアバターも登録できます。


画像の設定:  ▶ **フォルダを選択** ▶ **画像を選択**

画像のフォルダや一覧の見かた→P292

- 縦横（横縦）のサイズが854×480より大きい画像を選択すると、画像の縮小確認画面が表示されます。
- パラパラマンガは動作しません。

静止画を撮影して設定:  ▶ **静止画を撮影** ▶  **[保存]**

- 撮影する静止画のサイズはQCIF（176×144）固定です。


動画／i モーションの設定:  ▶ **フォルダを選択** ▶ **動画／i モーションを選択**

動画／i モーションのフォルダや一覧の見かた→P298

- 映像のみの動画／i モーションが設定できます。→P301
- 電話発信時は動作しません。

動画を撮影して設定:  ▶ **動画を撮影** ▶  **[保存]**

- 動画撮影時、音声は録音されません。→P198

アバターを設定する:  ▶ **フォルダを選択** ▶ **アバターを選択**

初期画像: 


登録する画像の確認: 

-  を押すと元の画面に戻ります。





✓お知らせ

- 発信画像の優先順位は次のとおりです。

- 発信画像→P95
- 着信画像→P95

- 2in1がデュアルモード時、「登録」を押すと電話帳2in1設定変更確認画面が表示されます。「はい」を押すとモード選択画面が表示され、電話帳2in1設定を設定できます。「いいえ」を選択したり、モード選択画面で  を押したりすると、電話帳2in1設定は「A」になります。電話帳修正で「新規登録」を選択したときも同様です。→P371

◆ FOMAカード電話帳に登録

1    ▶ **各項目を設定** ▶  **[登録]**

- 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレスを登録します。電話番号／メールアドレスは1件のみ登録できます。
- FOMAカード電話帳にはタイマー（「T」）は登録できません。

電話帳検索

電話帳一覧を表示する際の検索方法を指定します。

- 電話帳検索時は、前回使用した電話帳（FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳）を検索します。
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の一覧は[6]で切り替えられます。
- 電話帳一覧が複数ページあるときは、[6]でページを切り替えられます。全件表示（50音）では行を切り替えられます。
- プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）は、シークレット属性を設定している電話帳またはグループは検索できません。また、クイックダイヤル、クイックメール、イヤホンスイッチ発信、メール検索でも同様です。

1 [MENU] [4] [1]

2 検索方法を指定する

全件表示（50音）：[1] ▶ [6] で表示する行を選択

- フリガナを1文字ずつ入力するたびに、最も近いフリガナの電話帳が検索されます（フリガナ検索）。

グループ検索：[2] ▶ グループを選択

- 同じグループ内ではフリガナ順（50音→アルファベット→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし）で表示されます。
- ダイヤルキー [0] ~ [9] を押すと、各キーに割り当てられている行が表示されます。→P409
- [F] や [X] を押すと、アルファベット→数字→記号の順に表示されます。

ランキング検索※：[3] ▶ [1] または [2]

通話回数または i モードメール送受信回数が多い順に表示されます。

- 最大9999回カウントされます。
- カウントをリセットするときは、相手にカーソルを合わせて [MENU] [9] [3] を押し、「はい」を選択します。

メモリ番号検索※：[4] ▶ メモリ番号を入力 ▶ [6] [検索]

- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。
- 何も入力せずに [6] を押すと、メモリ番号順の電話帳一覧が表示されます。

電話番号検索：[5] ▶ 電話番号の一部を入力 ▶ [6] [検索]

入力した数字を含む電話番号を検索し、FOMA端末電話帳はメモリ番号順に、FOMAカード電話帳はフリガナ順に電話帳一覧が表示されます。

- 何も入力せずに [6] を押すと、メモリ番号順またはフリガナ順の電話帳一覧が表示されます。

シークレット検索※：[6]

シークレット属性を設定した電話帳がメモリ番号順に表示されます。

※ FOMAカード電話帳では利用できません。[1] ~ [3] を選択して操作します。

◆ 電話帳検索優先設定

待受画面で [Q] を押して表示される検索方法を設定します。

1 [MENU] [4] [1] ▶ 検索方法にカーソル ▶ [MENU] [優先設定]

- 設定した検索方法に✓が表示されます。


✓お知らせ-----

- ランキング検索またはメモリ番号検索を優先設定していても、前回FOMAカード電話帳を使用した場合には、FOMAカード電話帳の全件表示（50音）の電話帳一覧が表示されます。

◆ 電話帳の利用

電話帳を検索して電話をかけたりメールを送ったりします。

1 [Q] ▶ 電話帳検索



電話帳2in1設定で
設定したマーク

電話帳一覧（全件表示（50音））

- 2in1がデュアルモード時は次のマークが表示されます。

A: Aモードの電話帳

B: Bモードの電話帳

AB: A/B両モードの電話帳

- i コンシルのインフォメーション登録時は [i] が表示されます。

2 目的の操作を行う

電話を発信：相手にカーソル ▶ または 【テレビ電話】

・ **MENU** を押すと、発信オプションを利用できます。→P61

i モードメールの作成：相手にカーソル ▶ 【作成】

SMSの作成：相手にカーソル ▶ (1秒以上)

・ 電話番号のみ登録時は、 を押してもSMSを作成できます。

電話帳を i モードメールに添付：相手にカーソル ▶ **MENU**

送受信したメールの検索：相手にカーソル ▶ **MENU** ▶ または

FOMAカード電話帳の送受信メールを検索： ▶ 相手にカーソル ▶ **MENU** ▶ または

サイトの表示：相手にカーソル ▶ **MENU** ▶ 「i モード」または「フルブラウザ」

住所または位置情報から地図を表示：相手にカーソル ▶ **MENU**

住所または位置情報を基にして、地図設定の地図選択で設定したGPS対応 i アプリが起動します。→P288

・ 住所と位置情報が両方登録されている場合は、住所を基に地図を表示します。

位置情報の利用：相手にカーソル ▶ **MENU** ▶ 位置情報利用メニューから機能を選択

位置情報利用メニュー→P280

相手の居場所の確認：相手にカーソル ▶ **MENU** ▶ 「はい」

電話番号を検索対象として「イマドコかんたんサーチ」に接続します。

・ イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

❖ ロケットサーチ

電話帳をダイヤルキー ~ に割り当てられている文字から検索します。

〈例〉「携帯花子」を検索する

1 (か行) ▶

全件表示 (50音) の電話帳一覧が表示されます。

◆ 電話帳の詳細確認

詳細画面で登録内容を確認します。

1 ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択



FOMA端末電話帳の詳細画面 (電話番号)

- ① メモリ番号
 - ② 名前、フリガナ
 - ③ グループマーク、グループ名
 - ④ 電話帳2in1設定で設定したマーク (2in1がデュアルモード時)
: Aモードの電話帳
: Bモードの電話帳
: A/B両モードの電話帳
 - ⑤ 着信許可/拒否設定、発信番号設定、シークレットコードの設定状態
: 着信音
: 着信バイブレータ
: 着信音と着信バイブレータ
: 着信イルミネーションパターン
: 着信イルミネーションカラー
: 着信イルミネーションパターンとカラー
: テレビ電話代替画像 (電話のみ)
 - ⑦ 画像 (画像/名前表示切替の設定に従って表示)
 - ⑧ 登録したアイコン、アイコン種別
: 前後の電話帳の表示
: 登録した各項目の表示
- 累積情報の確認：**電話番号またはメールアドレスの詳細画面で 【累積通話/累積メール】
- 累積情報のリセット：**電話番号またはメールアドレスの詳細画面で 【累積通話/累積メール】 ▶ 【累積リセット】 ▶ 「はい」
- ・ 通話とメールの累積がまとめてリセットされます。

基本情報の確認: **MENU** **9** **1**

名前、フリガナ、グループ名、1件目の電話番号／メールアドレスが省略されずに表示されます。

登録した画像の確認: **MENU** **9** **2**

- ・ **[OK]**を押すと元の画面に戻ります。

◆ 画像／名前表示切替

電話帳詳細画面の表示方法を設定します。

- ・ 本設定は、リダイヤル、着信履歴、メール送受信履歴、プロフィール情報にも反映されます。

1 **[Q]** ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択 ▶ **MENU** **9** **5** ▶ **1** ~ **3**

FOMAカード電話帳の表示の切り替え: **[Q]** ▶ 電話帳検索 ▶ **[F1/F2]**

▶ 電話帳を選択 ▶ **MENU** **9** **3** ▶ **1** ~ **3**

電話帳修正

電話帳の内容やグループを修正したり、個別着信設定をします。

1 **[Q]** ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル

2 目的の操作を行う

内容の修正: **MENU** **3** **1** ▶ 各項目を設定 ▶ **[F1/F2]** [登録] ▶ 「上書き登録」または「新規登録」

- ・ 各設定項目→P78「電話帳登録」操作2~3

- ・ FOMAカード電話帳から操作する場合は **MENU** **3** を押します。

電話番号の入れ替え: **MENU** **3** **3** **1** ▶ 1件目にする電話番号を選択

メールアドレスの入れ替え: **MENU** **3** **3** **2** ▶ 1件目にするメールアドレスを選択

メモリ番号の入れ替え: **MENU** **3** **3** **3** ▶ 入れ替え先の電話帳を選択

電話番号ごとに発信者番号通知を設定 (発信者設定):

MENU **3** **4** **2** ▶ 認証操作 ▶ 電話番号を選択 ▶ **1** ~ **3**

- ・ 「設定なし」にすると発信者番号通知設定に従います。

メールアドレスにシークレットコードを設定 (シークレットコード設定):

MENU **3** **4** **4** ▶ 認証操作 ▶ メールアドレスを選択 ▶ 4桁のシークレットコードを入力

- ・ 解除する場合は、入力されているシークレットコードをすべて削除して **[OK]**を押します。
- ・ 設定したシークレットコードは本画面にのみ表示されます。

- ・ 「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」と登録している相手にはメールを送信できません。

電話帳2in1設定の変更: **MENU** **3** **4** **5** ▶ 認証操作 ▶ モードを選択 ▶

電話帳検索 ▶ 電話帳を選択 ▶ **[F1/F2]** [確定] ▶ 「はい」

- ・ 2in1がOFFのときは、認証操作 ▶ 「はい」で2in1をONにして電話帳2in1設定を変更します。2in1はONのままになります。→P371

- ・ 電話帳詳細画面から操作する場合は、**MENU** **4** **4** **5** ▶ 認証操作 ▶ モードを選択します。

✓お知らせ

- ・ FOMAカード電話帳では、電話番号に「*」が含まれていると上書き登録ができないことがあります。
- ・ 複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目の電話番号やメールアドレスを削除すると、2件目以降が繰り上げ登録されます。

◆ 個別着信設定

FOMA端末電話帳の電話番号やメールアドレスごとに、着信時の動作を設定できます。

- ・ 「グループなし」の場合はすべて「端末設定に従う」が、グループを設定した場合は「グループ設定に従う」(テレビ電話代替画像のみ「端末設定に従う」)が表示されます。→P83

1 **[Q]** ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ **MENU** **3** **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **[F1/F2]** [登録]

[F1/F2]: 電話／メールの画面の切り替え

[F1/F2] 着信音: 「端末設定に従う」にすると、音設定に従います。

- ・ 動画／ムービーとミュージックは詳細情報の着信音設定が「可」の場合のみ着信音に設定できます。

ミュージックの設定→P87

[F1/F2] 着信バイブレータ: 「端末設定に従う」にすると、バイブレータ設定に従います。

[F1/F2] 着信イルミネーションパターン: 「端末設定に従う」にすると、イルミネーション設定に従います。

- ・ 「メロディ連動」にすると、複数の色で点滅します。イルミネーションカラーは設定できません。また、メロディによっては連動しない場合があります。

[F1/F2] 着信イルミネーションカラー: 「端末設定に従う」にすると、イルミネーション設定に従います。

☑️テレビ電話代替画像（電話のみ）：「端末設定に従う」にすると、テレビ電話画像選択の代替画像の設定に従います。

✓お知らせ

- 着信動作の優先順位は次のとおりです。
 - 着信音→P87
 - バイプレータ→P89
 - 着信画像→P95
 - 着信イルミネーション→P103

グループ設定

電話帳には、「グループなし」以外にグループを30件まで作成できます。グループを追加したり、グループごとの発信動作を設定したりします。

- 「グループなし」は、グループ名の変更や発信動作の設定はできません。削除するとグループ内の電話帳のみ削除されます。
- グループ削除では、プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）でシークレット属性を設定していても削除されます。
- FOMAカード電話帳ではグループ名の変更のみできます。

1 MENU 4 1 2

2 目的的操作を行う

追加：MENU 2 グループ名を入力（全角10（半角20）文字以内）
▶ [OK] [登録]

削除：グループにカーソル ▶ MENU 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」
作成したグループとそのグループ内の電話帳が削除されます。

グループ名変更：グループにカーソル ▶ MENU 4 ▶ グループ名を入力（全角10（半角20）文字以内） ▶ [OK] [登録]

FOMAカード電話帳のグループ名変更：[F] [F] ▶ グループにカーソル ▶ MENU 2 ▶ グループ名を入力（全角10（半角21）文字以内）
▶ [OK] [登録]

・FOMAカード電話帳では、全角と半角が混在または半角カタカナを含む場合は10文字以内でグループ名を入力します。

グループ別発信設定：グループにカーソル ▶ MENU 5 ▶ 各項目を設定
▶ [OK] [登録]

発信信画像の設定操作→P79「電話帳への画像登録」

・グループ発信信画像にはアバターは設定できません。

その他の項目の設定操作→P82「個別発信設定」

並び順の変更：グループにカーソル ▶ MENU ▶ 6 または 7

電話帳のコピー

FOMA端末電話帳をFOMAカード電話帳にコピーしたり、電話帳の項目をコピーして別の場所に貼り付けたりします。

◆ FOMA 端末⇄FOMAカード電話帳のコピー

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を相互にコピーします。

- コピー先に同じグループがある場合はそのグループにコピーされます。
- FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳へコピーすると、保存できる最大文字数を超えた部分と電話番号のタイマー（「T」）は削除されます。
- 電話番号とメールアドレスのアイコンは置き換えられます。
- FOMA端末電話帳をmicroSDカードへコピーすることもできます。→P310

1 [Q] ▶ 電話帳検索 ▶ MENU 7 1 ▶ 電話帳を選択 ▶ [OK] [確定]

FOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳にコピー：[Q] ▶ 電話帳検索
▶ [OK] [F] [F] ▶ MENU 7 ▶ 電話帳を選択 ▶ [OK] [確定]

◆ 電話帳項目のコピー

電話帳に登録した項目の内容をコピーします。

- コピーした文字は最新の1件だけが電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。

1 [Q] ▶ 電話帳検索

2 コピー元の電話帳にカーソル ▶ MENU 6 ▶ 1 ~ 8

・電話番号とメールアドレスは、1件目の内容がコピーされます。
複数ある電話番号／メールアドレスのコピー：電話帳を選択 ▶ コピー元の
電話番号／メールアドレスを表示 ▶ MENU 6 ▶ 2 または 3

FOMAカード電話帳からコピー：[OK] [F] [F] ▶ コピー元の電話帳にカー
ソル ▶ MENU 6 ▶ 1 ~ 3

3 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

文字の貼り付け方法→P359

電話帳削除

FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳を削除します。

- FOMA端末電話帳を全件削除すると、作成したグループはすべて削除されます。
- FOMAカード電話帳は「全件削除」できません。

1 ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ ▶ または ▶ 「はい」

- 全件削除では認証操作が必要です。

FOMAカード電話帳の削除： ▶ 電話帳検索 ▶ ▶ 電話帳にカーソル ▶ ▶ 「はい」

シークレット属性（電話帳）

他人に見られたくない電話帳にシークレット属性を設定します。プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）は、シークレット属性を設定した電話帳またはグループは表示されません。

- FOMAカード電話帳には設定できません。
- シークレット属性を変更すると、電話帳を終了し待受画面に戻ったときに、シークレット反映の実行確認画面が表示されます。
- プライバシーモードの利用の流れ→P114

❖ 電話帳へのシークレット属性設定

1 ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶

- 設定中はが点滅します。
- 解除する場合も同様の操作です。

❖ グループへのシークレット属性設定

- グループ内の各電話帳にはシークレット属性は設定されません。
- 「グループなし」には設定できません。

1 ▶ ▶ グループにカーソル ▶

- 設定中はが点滅します。
- 解除する場合も同様の操作です。

電話帳の登録件数確認

電話帳の登録件数やシークレット属性設定の件数を確認します。

- プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）は、シークレット属性を設定している件数は表示されません。

1 ▶ 電話帳検索 ▶

クイックダイヤル

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0～99の相手には、簡単な操作で電話を発信できます。

- 1件目の電話番号が発信対象になります。

1 メモリ番号を入力 ▶ または [テレビ電話]